

Firma **DESPROMO DESIGN SP Z O.O.** produkując meble na indywidualnie zamówienia zapewnia Zamawiającemu/Nabywcy dobrą jakość i prawidłowe ich funkcjonowanie. Wykonane meble i zabudowy są objęte gwarancją. Warunkiem świadczenia gwarancyjnego jak również zachowania właściwej funkcjonalności i estetyki mebli jest odpowiednie użytkowanie i pielęgnacja.

WSKAZÓWKI WŁAŚCIWEGO UŻYTKOWANIA

- W trakcie gotowania należy włączać okap kuchenny, ze względu na wydzielającą się parę wodną, która w niekorzystny sposób może wpłynąć na fronty i korpusy szafek znajdujących się w pobliżu kuchenki. Ważne jest dostateczne wietrzenie, aby para wodna nie kondensowała się na elementach meblowych.
- Należy korzystać z urządzeń kuchennych zgodnie z zaleceniami ich producentów. Niewłaściwe użytkowanie zmywarki (np. za wczesne otwarcie po ukończonym cyklu zmywania), piekarnika (np. otwieranie przy wysokiej temp. przez zbyt długi okres czasu) lub innych urządzeń AGD może mieć negatywny wpływ na meble kuchenne.

Otwieraj zmywarkę dopiero po ok. 20 min. od zakończenia programu, żeby para miała możliwość skondensowania się wewnątrz urządzenia.

- Należy zachować szczególną ostrożność w obrębie łączeń blatów roboczych, zlewozmywaków oraz płyt grzejnych, aby nie zalegała w tych miejscach woda, która może spowodować zmiany objętości blatu (wypukłości), które są nieodwracalne. Powierzchnie blatów laminowanych, w których nie występują rysy ani łączenia są wodoodporne, jednak zbyt długie zaleganie wody nie jest zalecane.
- Unikaj rozlewania wody i pozostawiania jej na powierzchni mebla.
- Nie krój bezpośrednio na blacie ani na innych powierzchniach mebli do tego nieprzystosowanych. Używaj deski do krojenia. Uderzenie nożem o blat może spowodować pojawienie się rys, które w połączeniu z obecnością wody przez dłuższy czas może spowodować spuchnięcie elementów mebli.
- Nie stawiaj ekspresu do kawy, czajnika pod szafkami wiszącymi. Długofalowo para wodna i temperatura szkodzi Twoim meblom.
- Nie stawiaj gorących garnków bezpośrednio na blat lub inną część mebla bez użycia podstawki.
- Sprawdzaj regularnie odpływ kondensującej się wody w lodówce, żeby nie doszło do jego zatrzymania. Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi lodówki.
- Porcelana i naczynia kamionkowe mają od spodu niepowlekaną powierzchnię. Przy przesuwaniu po blacie mogą powstawać lekkie zarysowania.
- Sprawdź od czasu do czasu temperaturę na krawędzi powierzchni drzwi piekarnika.
Wskazówka: Dopóki krawędź drzwi można dotknąć palcem, temperatura pozostaje poniżej 70 stopni Celsjusza i nagrzewanie się jest w normie. Jeżeli nie - należy poprosić serwis o sprawdzenie szczelności drzwi piekarnika
- Elementy mebli nie powinny być narażone na tarcie spowodowane ocieraniem się frontu o front
- Szuflady z hamulcami oraz inne akcesoria meblowe zapewniające amortyzację podczas zamykania frontów wymagają używania odpowiednio wyważonej siły. Zbyt mocne zatraskiwanie szafek uniemożliwi działanie tych systemów, co może przyczynić się do ich uszkodzenia. Nie przeciążaj szuflad i półek. Nadmierne obciążenie może być przyczyną uszkodzenia mebli. Zalecane przez producentów obciążenie szuflady tandembox to do 30 kg. Przedmioty przechowywane w szufladach należy rozmieszczać równomiernie na całej ich powierzchni.

CZYSZCZENIE MEBLI – WSKAZÓWKI

- Używaj zasadniczo wyłącznie łagodnych i rozpuszczalnych w wodzie środków czyszczących, które w swojej informacji o produkcie wyraźnie przeznaczone są do mebli.
- Używaj miękkiej szmatki lub gąbki. Nie używaj ścierek powodujących zarysowania.
- Usuwać zabrudzenia tak szybko jak jest to możliwe. Świeże plamy dają się zazwyczaj łatwiej najczęściej w całości usunąć.
- Po czyszczeniu wytrzyj powierzchnię do sucha.
- W żadnym wypadku nie używaj rozpuszczalników, proszków do czyszczenia lub gąbek do czyszczenia garnków, ponieważ one zniszczą powierzchnię tak silnie, że jej przywrócenie do stanu pierwotnego będzie niemożliwe.
- Nie używaj do czyszczenia pary wodnej pod ciśnieniem ani węża z wodą.
- Powierzchnie z tworzyw sztucznych należy czyścić łagodnym środkiem czyszczącym i miękką ścierką. Następnie przetrzeć czystą wodą i wytrzeć do sucha. Przy szczególnie mocnych plamach środek czyszczący może być nierozwodniony lub można użyć płynu do czyszczenia szyb. Dla bezpieczeństwa proszę sprawdzić w niewidocznym miejscu, czy środek do czyszczenia szyb nie szkodzi powierzchni.
- Powierzchnie aluminiowe czyścić wilgotną, miękką ścierką bez innych dodatków. Aby uniknąć śladów po wodzie zaleca się powierzchnię wytrzeć do sucha. Przy silniejszych zabrudzeniach mogą Państwo wykorzystać środek do czyszczenia zmywarek albo płyn do mycia szyb.
- Zabrudzenia można usuwać za pomocą letniej wody z mydłem lub innej delikatnej substancji, szmatką o delikatnym włosiu a najlepiej mikrofibrą. Bezpośredni kontakt z płynem powinien być krótkotrwały.
- Niedopuszczalne jest zanurzanie elementów w wodzie.
- Niedopuszczalne jest używanie rozpuszczalników, środków szorujących o właściwościach ściernych, nie rozcieńczonych lub skoncentrowanych środków czyszczących, w szczególności barwnych.
- Zabrudzenia spowodowane substancjami o mocnym zabarwieniu, jak herbata, kawa, czerwone wino, curry, musztarda, należy jak najszybciej spłukać wodą lub przetrzeć wilgotną szmatką.
- Nie należy pozostawiać plam do zaschnięcia, gdyż mogą one na stałe przebarwić powierzchnię. Nie należy stosować szczotek o twardym włosiu, a także mocnych środków szorujących i wybielających.
- Nie wolno stosować stężonego alkoholu.

Firma DESPROMO DESIGN SP Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niezapoznania się Nabywcy/Zamawiającego z poniższymi warunkami gwarancji, użytkowania i konserwacji wyprodukowanych mebli gdyż dokument ten jest ogólnodostępny i zamieszczony na stronie internetowej firmy.

Data i podpis Nabywcy/ nr zamówienia